

产品出水使用方法

● 开启 / 关闭

- 开启冷水：顺时针旋转冷把手（右边），水量逐渐增大直至最大。
- 开启热水：逆时针旋转热把手（左边），水量逐渐增大直至最大。
- 关闭冷水：逆时针旋转冷把手（右边），水量逐渐减小直至关闭。
- 关闭热水：顺时针旋转热把手（左边），水量逐渐减小直至关闭。

● 水温调节

- 调低水温：将冷、热把手均旋至开启状态，顺时针旋转热把手（左边），出水温度逐渐降低直至冷水水温。
- 调高水温：将冷、热把手均旋至开启状态，逆时针旋转冷把手（右边），出水温度逐渐升高直至热水水温。



产品日常维护

● 产品表面清洁

- ▶ 清洁该产品时，请使用软绵布，请勿使用坚硬或粗糙的抹布；
- ▶ 请使用清水或比较温和的液态清洗液来清洗，然后用清水冲洗干净，再用软绵布擦干；
- ▶ 请勿使用任何的酸性或碱性清洗液清洗。