

故障与解答

是故障吗？当您有这样的疑虑时，请详阅本章，并尝试做以下其中的处理方法，如果产品仍不能正常工作，或出现此表以外的异常现象请与当地维修中心联系。

注意：当发生漏水时，请关闭进水角阀，停止进水。

- 在检查是否为产品故障前，请先确认如下事项：

供水是否正常

检查供水

喷嘴

现象	可能原因	解决方法
不出水	电池电能耗尽(电池供电产品)	更换新电池
	停水	等待来水
	过滤网太脏造成於堵	清洗过滤网
	水压不再适用范围	提升水压
不关水	电池湿水引起线路短路	更换线路板
	感应窗有污垢	擦除污垢
关水后有少量水流出	电磁阀漏水	检查电磁阀
	过滤网太脏	清洗过滤网
	电磁阀里面有杂质	清洗电磁阀
出水量太小	水量调节太小	将水量调节钮调整大些
	过滤网太脏	清洗过滤网
	水压太低	提升水压
	电磁阀内的开关片出水孔有异物	清除开关片出水口的异物
出水量太大	水量调节太大	将水量调节钮调整小些
	水压太高	请参照产品规格表

感应器

现象	可能原因	解决方法
感应指示灯不亮	指示灯已坏	更换指示灯或电路板
	空中插的电源插入线插脚接触不良	拔出空中插，用针头推出该插脚再用钳子重新钳紧插脚
	线路板、信号线或感应探头湿水	用冷风吹干或空气中晾干
	电池没电	更换电池
	电池接触不良	检查电池连接线各部位
电池使用时间短	使用假劣电池、过期电池或电池潮湿	重新更换规定电池