

USER MANUAL

用户手册

Single handle in wall dual shower set
入墙式单把淋浴龙头预埋件

Primus 普莱 F338-V1

感谢您的信任

衷心感谢您购买 AXENT 产品，在您使用产品之前，您可以从本手册中了解有关产品使用方法等重要事项。

请您遵循本手册的记载事项。

请在阅读后妥善保管，以备日后需要时查阅。

因本公司产品不断改进，如有变更，恕不另行通知。

本手册插图仅为示意图，具体请以产品实物为准。

我们期待您能通过本手册掌握产品的使用方法。

为确保该产品能提供最佳的功能及保证您的人身安全，我们请您：

在首次使用前，认真阅读本手册。

目 录

安全须知	1
产品描述	2
包装清单	2
安装尺寸图	2
安装前准备	3
安装工具	3
产品规格	3
准备工作	3
安装说明	4
使用说明	5
产品表面清洁	5
维护	5
故障与解答	6
保修卡	

安全须知

使用前请仔细阅读以下注意事项，以便正确使用产品。

- 请仔细阅读本手册，以便熟悉所需要的工具、配件及安装步骤，避免由于安装不当造成不必要的损失。
- 请按本手册记载的方法施工，擅自变更施工方法引起的不良后果，本公司不对引起的损失负责。
- 说明书包含质保及产品清洁和保养等重要信息，请用户妥善保管。
- 产品外形以实物为准，示意图仅供参考。
- 阀芯需由专业人士维修，请勿自行拆解。
- 公司保留维修时使用最新配件的权利。


注意以下警告，其与安全相关！




警告：

在墙上钻孔时，请确保在您准备钻孔的地方没有隐蔽的管道！

■ 包装清单



■ 安装尺寸图



备注：此包装箱只包含预埋阀体

安装前准备


■ 安装工具




可调节扳手



老虎钳



管钳



十字螺丝刀



生料带

■ 产品规格


- 工作压力：≤1.0MPa 建议使用压力0.1MPa~0.5MPa
- 适用水温范围：4℃~90℃ 建议使用水温范围：4℃~70℃
- 使用环境温度：4℃~50℃（限建筑物内使用）

■ 准备工作


- 1.请先对照包装清单清点所有零件，并确认是否齐全。
- 2.在安装前请布置好冷热进水管。
- 3.安装之前需打开水源，彻底冲洗供水管，清除管道中的杂质。

■ 阀体安装说明

- 1.把预埋的冷热进水管一端的G1/2螺牙缠上足量的生料带（至少10圈），并按图示旋紧在阀体进水口（注意冷热进水勿安装错误），另外上下出水口连接顶喷和手持花洒的进水管螺牙上也缠上足量的生料带并旋紧在阀体上（如图示所示）。



- 2.参照尺寸图和实物，在毛坯墙上开槽，之后把连接好的阀体组置于槽内，打开水源，测试水压，检查各连接处是否有漏水现象。确保没漏水后用砂浆固定。（注意保护套周围5mm范围内不要填充砂浆）待砂浆固定后安装磁砖，在安装过程中始终保持阀体垂直于墙面，并且确保瓷砖面在保护套的Max和Min之间。



使用说明

■ 使用说明

● 开启 / 关闭



- 开启：向上提把手，水量逐渐增大直至最大。
- 关闭：向下压把手，水量逐渐减少直至关闭。

● 切换

- 切换：提拉切换按钮，切换顶喷和手持花洒出水。

● 水温调节

- 热水：把手处于开启状态下，将把手向左转动（红色指示标一侧），出水温度逐渐升高直至最高水温。
- 冷水：把手处于开启状态下，将把手向右转动（蓝色指示标一侧），出水温度逐渐降低直至最低水温。



■ 产品表面清洁


请用光滑的海绵或柔软的布料蘸取适量的清水或者中性清洁剂擦拭产品表面。

i 温馨提示：

- 请勿使用坚硬或者粗糙的抹布
- 请勿使用任何的酸性或者碱性清洁剂。

■ 维护

- 长时间不使用本产品时，请关闭总水阀。
- 当龙头把手松动时，旋下把手柄，使用配套的内六角扳手如下图所示锁紧龙头把手。锁紧后装回把手柄。



■ 常见故障诊断

在检查是否为产品故障前，请先确认如下事项：

检查供水

- 供水是否正常



注意：当发生漏水时，请关闭角阀，停止进水。

现象	可能原因	解决方法
不出水/不止水	水压不在适用范围	请参考产品规格
水量太大	水压太高	请参考产品规格
水量太小	水压太低	请参考产品规格

如果产品仍不能正常工作，或出现此表以外的异常现象请与当地维修中心联系。

保修卡

尊敬的用户：

感谢您选用我司产品！在使用中出现问题时，请您按用户手册简单地排除、检查。当您无法排除时，请联系当地的供应商或致电服务热线。

一、信息资料：

客户信息	客户名称		
	地址		
	电话		
经销商信息	名称		
	电话		
型号		产品序列号	
购买日期	(年) (月) (日)	保修期	自购买日起阀芯及阀体保修期为 5 年，其余部件保修期为 2 年。

二、保修卡注意事项：

- 1. 保修卡的内容请填写完整。
- 2. 保修卡和发票是享受保修的重要凭据。保修期内产品出现故障，经销商或本公司售后服务人员上门维修时，请您出示保修卡和发票。
- 3. 保修卡无法补发，请您妥善保管。

三、免费维修规定：

保修期内，按照使用说明、注意事项等内容正常使用范围内出现故障的，本公司将免费维修。

四、下列情况不属于免费维修服务范围，需有偿维修：

- 1. 超出保修期的。
- 2. 保修期内无法出示有效的发票和保修卡的。
- 3. 购买后因运输、碰撞等引起的故障或损坏的。
- 4. 保修期内，非正常使用中损坏、人为因素或者自然灾害造成的故障和损坏，如火灾、地震、洪水、闪电或者环境污染等造成产品故障或损坏的。
- 5. 由于用户的原因或责任，自行分拆、改装或维修造成产品故障或损坏的。
- 6. 使用中违反保养规定而引起的故障或损毁的，如不按保养要求使用清洁剂或擦拭保养方式不当等因素造成的。
- 7. 由于沙子、杂质等原因造成消耗品（如密封圈等）或产品出现故障或损坏的。

AXENT(Shanghai) Corporation Ltd.

Add: A, C, D Rooms, 10F, No. 9 Zhenning Road,
Changning District, Shanghai, China

上海优胜卫厨科技有限公司

地址：上海市长宁区镇宁路9号10楼A、C、D室

客服电话：800 820 9880 400 888 9880
E-mail: info@axentbath.com www.axentbath.com