包装清单

坐便器配件（单位：mm）

进水软管
（G1/2）

过滤器

蜡环

塑料膨胀栓
（Φ10×50）

地脚螺钉
（M8×36）

螺母
（M8）

平垫圈
（Φ22×Φ8.7×1）

附件

安装模板

用户手册

合格证

安装所需工具

卷尺

记号笔

螺丝刀

活动扳手

Φ6mm钻头

密封胶

电钻

1.利用提供的安装模板图纸，用记号笔标示出地脚螺钉的安装位置，以及移位器安装盘和坐便器的轮廓线，然后移走安装模板。

2.用电钻在地脚螺钉标记处分别钻一个Φ10*55mm的孔，装上塑料膨胀栓（Φ10*50mm）和地脚螺钉（M8×36/ST7.5×46mm）。

3.拆卸坐便器的移位器安装盘。

4.安装蜡环。

5.将移位器安装盘的外轮廓与地面上的轮廓线对齐，将平垫圈套入地脚螺钉，拧紧螺母。

6.仔细清洁安装区域的地面，抬起坐便器移动到移位器上方，让坐便器陶瓷底部与地面上的轮廓线对齐，再轻轻地放下坐便器。

7.把进水软管上的过滤器安装在角阀上，并旋紧螺母。打开角阀，待IFLUSH注满水后，按“IFLUSH”冲刷按键。连续冲水3次以上，检查各接口有无渗漏现象，确认无渗漏后，关闭角阀。

■注意：请勿过度折弯或扭曲进水软管。

8. 把塑料护套套在移位器螺钉上，锁紧螺钉后，盖上螺钉帽。

9.用干布将坐便器陶瓷底部四周的地面擦拭干净，然后用防霉密封胶沿陶瓷底部一周均匀地涂抹。

■ 注意：涂抹防霉密封胶24小时后，方可使用坐便器，期间保持周围地面干燥。